

Ozongenerator OZ60

Produktbeschreibung

Der Ozongenerator OZ60 eignet sich zur Stoßdesinfektion und Geruchsbeseitigung in Räumen mit überwiegend trockenen Umgebungsbedingungen ohne Personenaufenthalt. Das mobile OZ60-Gerät kann individuell zur Beseitigung von geruchsbelasteter Luft oder Oberflächen und zur Stoßdesinfektion in kleinen Räumen eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

- Autoaufbereitung
- Schädlingsbekämpfung
- Geruchsbeseitigung

Vorteile

- kleine Bauart
- handliches Edelstahlgehäuse
- hochwertige Ozon-Komponenten
- Montage/Wartung steckerfertig
- Kabellänge 3m

Technische Daten

Modell	OZ60 230V
Abmessungen (L x B x H)	248×165×107 mm
Material Gehäuse	Edelstahl V2A
Ozon-Komponente/ Lebensdauer	Corona Platine/ 4000 h
Ozonleistung mg / h	6000
Leistung	70 W
Spannung	230V ± 10% (50 – 60Hz)
Anschlusskabel	3m inkl. Schuko-Stecker
Gewicht	2,8 kg
Schutzklasse	IP54
Lüfterleistung	90m³/h



OZ60 Ozongenerator

Funktionsweise

Das Ozon wird mit Hilfe des Geräts aus Sauerstoff der Umgebungsluft gebildet und braucht keine weiteren Zusätze.

Die Ozon-Moleküle reagieren schnell mit einer Vielzahl von organischen und anorganischen Verbindungen. Dadurch wird die „schlechte“ Luft einwandfrei und zuverlässig geruchsneutralisiert und desinfiziert.

Das produzierte Ozon wird durch den Oxidationsprozess in einer bestimmten Zeit vollständig verbraucht und zerfällt wieder zu Sauerstoff.